

Diese Anleitung gilt für folgende Artikel:

Artikel-Nr. 313615, 313616, 313890, 313888, 313606, 313607

Entlüften des Kompressors

- 1** Schalten Sie den Kompressor aus.
- 2** Drehen Sie das Ventil (siehe Abb.) langsam auf und halten Sie ein Tuch vor die Öffnung, um Ölspritzer zu vermeiden.
- 3** Drehen Sie das Ventil erst wieder zu, wenn die Druckanzeige auf dem Manometer null anzeigt.
- 4** Die Entlüftung ist beendet.

