


BOXY®

KEEP YOUR WATCH MOVING!

Fancy Brick



Uhrenbeweger / *Watch winder*




Erweiterungsmöglichkeiten (S. 8)
Power extension (p. 8)

Uhrenkissen (S. 6 – 7)
Watch cushion (p. 6 – p. 7)

LED (S. 3)
LED (p. 3)

Leistungssensor (S. 3)
Power sensor (p. 3)



Richtungswahl (S. 3)
Direction switch (p. 3)

Bewegungseinstellungen (S. 4 – 5)
TPD setting switch (p. 4 – 5)

Erweiterungsmöglichkeiten (S. 8)
Power extension (p. 8)

Leistungssensor LED

Um den Uhrenbeweger einzuschalten, berühren Sie das Einschaltssymbol am Touchscreen bis das LED-Lämpchen aufleuchtet. Um das Gerät auszuschalten, berühren Sie das Symbol nochmals, bis das LED-Lämpchen erlischt.



Ein (LED-Lämpchen ist an)



Aus (LED-Lämpchen ist aus)

Richtungswahl



Im Uhrzeigersinn



Automatisch abwechselnd



Gegen den Uhrzeigersinn

Im automatischen Wechselmodus  erfolgt die Wahl der zuerst ausgeführten Bewegung zufällig.

Power sensor LED

A touch screen power sensor controls the power. To turn on this winder, touch the power symbol until the LED lights on. Touch the power symbol again until the LED goes out to turn off the winder.



On (LED lights on)



Off (without LED light)

Direction switch



Clockwise



Automatic bidirectional



Counterclockwise














When bidirectional mode  is selected, the rotation direction of the first turn is random.

Bewegungseinstellungen


Turns per day setting switch

Die Bewegungen pro Tag (TPD) werden mittels eines Vierfachsalters festgelegt. Die TPD-Tabelle hilft Ihnen, die passende Wahl zu treffen:

Turns per day (TPD) are set by a four gang switch plate. Please see the TPD table below for suitable settings:


				
TPD 650	785	950	1,150	1,440
Interval 133 sec	110 sec	95 sec	75 sec	60 sec
				
TPD 1,570	1,728	1,838	1,920	2,107
Interval 55 sec	50 sec	47 sec	45 sec	41 sec
				
TPD 2,335	2,618	2,787	2,880	3,600
Interval 37 sec	33 sec	31 sec	30 sec	24 sec

Wenn Sie nicht wissen, welche Bewegungsrichtung oder wie viele Bewegungen pro Tag Ihre Uhr benötigt, beginnen Sie zunächst mit der üblichsten Einstellung: automatischer Wechselmodus bei 1.150 TPD



Achtung: Sind alle vier Schalter nach unten gedrückt während der Uhrenbeweger an ist, läuft das Gerät in Dauerrotation. Diese Einstellung kann schädlich für Ihre Uhren sein. (Der TPD kann bis zu $\pm 3\%$ variieren.)

If you do not know what direction or how many TPD your watch requires, begin with the most popular setting: bidirectional at 1,150 TPD



Attention: *Pushing all switches down while power is on results in constant rotation. This setting could be harmful to your watches. (TPD allows $\pm 3\%$ variance.)*

Verwenden Sie zum Betrieb ausschließlich den dafür vorgesehenen Adapter. Die Verwendung eines anderen Adapters verursacht Schäden am Gerät!

Please do not use any other than the AC/DC adapter especially provided for this device. Using another adapter will cause damage to the watch winder!


Uhrenkissen

Fixieren Sie die Uhr. Legen Sie dazu das Uhrenarmband über die flache Kante des Uhrenkissens und setzen Sie das Kissen danach vorsichtig in den Uhrenbeweger ein.

Bitte beachten Sie, dass das Armband eng anliegend auf dem Uhrenkissen befestigt werden muss, um zu vermeiden, dass sich die Uhr im Bewegungsprozess löst.

Achtung:

Das Uhrenkissen darf nicht eingelegt oder entfernt werden, während der Uhrenbeweger läuft.



Watch cushion

Fasten the watch. Take care to place the watch band across the straight or flat edge of the watch cushion. Then gently put the cushion back into the watch mount.


Make sure to attach the watch band tightly to the cushion to prevent the watch from unfastening when the winder is moving.

Attention:

Do not insert or remove the watch cushion while the winder is turning.

Uhrenkissen


Das Uhrenkissen ist je nach Ausrichtung für zwei verschiedene Armbandgrößen in den Durchmessern 7,0 und 5,5 cm verwendbar:



Drehen Sie das Uhrenkissen einfach um 90 Grad.

Watch cushion

There are two different ways of using the watch cushion for different wrist sizes. Please see images below:



Turn the watch cushion 90 degrees.

Erweiterungsmöglichkeiten

Der Fancy Brick Uhrenbeweger bietet einzigartige Erweiterungsmöglichkeiten. Hierfür ist lediglich ein Adapter notwendig. Jede Einheit kann mit einem weiteren Uhrenbeweger verbunden werden. Hierzu entfernen Sie lediglich die vier Plastikisolierungen an der Oberseite des Geräts. Der Strom wird nun über die vier konkaven sowie über die vier aufragenden Anschlüsse weitergeleitet. So werden alle Geräte – ausgehend von jenem mit dem Adapteranschluss – mit Energie versorgt.

Aus Stabilitäts- und Gewichtsgründen wird empfohlen, nicht mehr als drei Uhrenbeweger miteinander zu verbinden.

Power extension

The most unique feature of Fancy Brick watch winder is power sharing. Only 1 AC/DC adapter is required, each unit is designed to combine with another unit. First of all, please remove the 4 plastic insulators on top. The current will be conducted into the 4 concave connectors and the 4 raised connectors. The current will go through from the one with adapter to the others.



We strongly recommend that you do not stack more than 3 winders together for stability and weight loading reasons.

Ab einem System mit 4 Uhrenbewegern sollte eine Boxy Basis, ein Boxy Center oder ein Boxy House verwendet werden. Versorgen Sie Ihr System mit nur **einem** Netzadapter!

*From a system with 4 watch winders a Boxy Basis, Boxy Center or a Boxy House should be used. Provide your system with only **one** adapter!*

Zubehör

Accessories



Netzadapter
für 110 – 230 Volt

*AC/DC adapter
for 110 – 230 Volt*

Artikel-Nr. 309250A

Item No. 309250A



Boxy Basis Small
Grundplatte für bis
zu 6 Uhrenbewe-
gern

*Boxy Basis Small
station for up to 6
watch winders*

Item No. 309342

Artikel-Nr. 309342



Boxy Basis Big
Grundplatte für bis
zu 12 Uhrenbewe-
gern

*Boxy Basis Big sta-
tion for up to 12
watch winders*

Item No. 309335

Artikel-Nr. 309335

Zubehör

Accessories



Boxy Center Small für bis zu 6 Uhrenbewegern, mit zusätzlicher Schublade für 3 Uhren

Boxy Center Small for up to 6 watch winders with additional drawer for 3 watches

Artikel-Nr. 309344

Item No. 309344



Boxy Center Big für bis zu 12 Uhrenbewegern, mit zusätzlicher Schublade für 6 Uhren

Boxy Center Big for up to 12 watch winders with additional drawer for 6 watches

Artikel-Nr. 309343

Item No. 309343



Boxy House für bis zu 12 Uhrenbewegern

Boxy House for up to 12 watch winders

Artikel-Nr. 309337

Item No. 309337



KEEP YOUR WATCH MOVING!

Birkenstock & Co. GmbH · 21500 Geesthacht
www.beco-technic.com