




UV-Licht Box für die Ver- glasung von Uhren

Die UV-Lampe mit geringer Wärmeentwicklung dient zum schnellen Aushärten von UV-Klebern beim Einsetzen von Mineral- und Saphirgläsern. Die Box bietet Platz für bis zu 3 Uhren.

Lieferumfang		Nº
<ul style="list-style-type: none"> • UV-Lampe mit Timer • 4 Leuchtstoffröhren mit je 9 W 	220 – 240 V	321651

1. Schließen Sie das Gerät mit dem Netzstecker an.
2. Stellen Sie mit dem runden Wippschalter auf der Rückseite des Geräts die gewünschte Betriebsdauer ein:

Timer aus

Wippschalter gerade

→ 30 Minuten Dauerbetrieb

Timer an

Wippschalter nach oben gekippt

→ 90 Sekunden Betriebsdauer

Wippschalter nach unten gekippt

→ 120 Sekunden Betriebsdauer

3. Legen Sie maximal 3 Uhren zugleich in das Gerät ein.
4. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter links auf der Rückseite betätigen.
5. Wiederholen Sie bei Bedarf Schritt 4, abhängig vom verwendeten Klebstoff.



Netzschalter

Wippschalter zum Einstellen des Timers

Achtung

Für optimale Leistung wechseln Sie bitte alle 6 Monate die Leuchtmittel.

Vermeiden Sie direkten Augenkontakt mit dem UV-Licht! Auch wenn das UV-Licht den EC-Vorgaben entspricht, ist Vorsicht geboten!